



# NPF201 用户手册 V3.0

目录

<u> </u>	装箱清单	.第	2页
<u>_,</u>	接线与接口说明	.第	<u>2 页</u>
<u>=,</u>	正确的安装步骤	第	<u>4页</u>
四、	WiFi 设置说明	第	5页

一、装箱清单

### 装箱清单

NPF-201 数码传真机	1
DC5V 1A 电源	1
电话线	1
USB 线	1
说 明 书	1

注: 具体型号看机器底部标签

### 二、接口说明与接线



#### 注意:

- 1.电话外线接口(IN)和分机电话接口(OUT)不能弄反,不然无法收发传真。
- 2.电话外线要首先接 UFax2 传真机的 IN 口,不要串接其它设备。这样容易对传真 信号造成干扰。UFax2 上面的 OUT 再接你电话机或空着.
- 3. OUT 口接纸质传真机时,把纸质传真机的接收方式设置为手动/电话模式。
- 4. 拨码开关1和2全上自动接收。开关1和2拔下手动接收.

#### 第2页共8页

#### 正面指示灯说明:

文字标注	说 明
LINK	联接无线网络后常亮
AUTO	自动接收模式下亮,手动模式不亮
STATUS	状态指示,接收中或发送中亮
POWER	电源灯,通电后亮
START	手动接收按钮



**注:** 当电话线路平时需要作为电话接听使用时,选择手动模式。这个时候接听 电话后,如果需要接收传真,点最右边的 <u>START</u> 按钮给对方信号

蟬鸣奋抠音见叻
---------

文字标注	说明
	启动时
1 声长音	正常
	接收、发送时
1 声长音	成功
3 声长音	失败



电话进线先接 IN 口,OUT 口空着或者接电话机。USB 接电脑主机(台式机接机箱后面的 USB)

## 三、正确的安装步骤

第一步:在电脑上安装 UFax2 软件,USB 线联接到电脑 USB 口

第二步: 设置(设 WIFI 时可以不接电话线)

第三步:运行 UFax2 软件,设备将自动检测到

### 3.1: 在电脑上安装 UFax2 软件

网站下载客户端软件,网址链接: http://www.ufax2.com/download.asp 选择通用版

#### 3.2: 按上面的接线图连好电话线

本文档第2页----接线

### 3.3: 设置

本文档第5页----Wifi设置说明

## 四、无线 WiFi 设置说明

Npf201 在使用无线网络联接前,需要配置 wifi 密码,才能连接到公司的无线 网络。在设置之前需要知道公司无线路由器或无线接入点(AP)的名称(SSID)和密码.

#### 设置步骤:

#### 第一步 启动 NPF201 到设置模式

1.先用 USB 线把电脑和 UFax2-NPF201 传真机相连 2.接通电源适配器供电,10 秒左右传真机 LINK 灯闪或亮,表示已经启动.

#### 第二步 打开 NPF201 的 WIFI 设置工具

方法 1.开始菜单-程序-UFax2-工具- Npf-201 Wifi 设置工具 方法 2.在客户端软件上打开



## 打开设置工具 所见如图:

E接	序列号			通过USB-连接NPF20
			~	设备当前状态
		¥ifi 设置		
Wifi SSID Wifi密码			Wifi加密方式	×
搜索Wifi网络	修改IP设置	恢复出厂设置	保存WIFI设置	重启
		₩ifi网络列表		nor normality in the second se
bssid	频率 强度	flag		ssid

然后点击右上角的"通过 USB 连接 NPF201"按钮

开始设置: 1.点击右上角的"<u>通过 USB 连接 NPF201</u>"按钮 2.手动填写 WIFI SSID 名和 WIFI 密码(注意区分大小写) 3.点击保存 WIFI 设置按钮 4.点击重启按钮

<ul> <li>UFax2设备USB配置程序,</li> <li>连接</li> </ul>	v2.5.0.0 亨列号 [	2965:2	012:0230:d968d9	60:58b658c6		×
第1步(填你网络的	WIFI名和	和密码)	)—— Wifi 设置—		设备当前状态	
Wifi SSID aineto Wifi密码 aineto	n-B3A n123456			₩ifi加密方式[ <b>第2步</b>	WPA-PSK/WPA: ~ <b>第3步</b>	
搜索Wifi网络	修改IP设	置	恢复出厂设置 Wifi网络列表	保存₩IFI设置	重启	
bssid	频率	强度	flag		ssid	

WiFi SSID: 填写你自己无线路由器的无线名称 WiFi 密码: 填写你自己无线路由器的 WiFi 密码 注意区分大小写

10 秒左右传真机 LINK 灯常亮,表示 wifi 已经连接成功

### 第三步 运行软件,查看软件是否联接设备

当软件如下显示,说明设备和软件已联接上,可以使用了

lax2		
<b>ぞう</b> 帮助	uraxz 0000 UFax2	
2		/ 🖂 💿 🗱 💻

网络 WiFi 模式下此时 USB 数据线也可以拔掉了,单机使用需联接 USB 详细的使用说明请双击软件上的帮助,并可在上面获取在线技术 QQ 指导.

UFax2 双击图	]标获取帮助		X
<b>()</b> 帮助	Umz occo UFax2		
		•	]

特别说明:

如果 LINK 灯一直都不亮或闪烁,则可能是以下两种情况: 1. wifi 名称或密码设置不对,重新返回第一步检查 2.所处的位置 wifi 信号太弱,换个地方试试看 最后把 NPF201放到需要安装的位置,电话线接设备的 IN 口. 快去体验 UFax2带给你的便捷吧。。。。。。。

不清楚路由器无线参数的用户,可以参考后面的附录

附录:

#### 无线路由器 SSID 及密码说明

这两个参数可以从路由器设置里面查到 在电脑上用 IE 浏览器登录路由器的 IP 地址 选择无线设置->基本设置,可以看到 ssid

• 0SS安全设署		
400×±xm	SSID号:	aineion
* 网络参数	信道。	自动 💌
- 无线设置	模式:	11bgn mit
(甘本沿里)	频段带宽:	自动 💌
2014 12 II	最大发送速率:	300Mbps

选择无线设置->无线安全设置,可以看到密码

• 甘木识罢	WPA-PSK/WP	2-PSK
至中以且	认证类型:	自动
・无线安全设置	加密算法:	
• 无线MAC地址过渡	PSK密码:	aineto