网络版快速安装说明

先接好网线(网线接路由器)和电源,电话线接 IN 口,OUT 口空着。

四个指示灯亮了后,电脑安装客户端软件.

根据你的电脑网段来设定设备的 IP 地址, 首先用自动获取方式, 开关1下.2上 Npf301/501/601/701 使用设备背面的拨码开关来设置 IP 地址。

开关1	开关 2	说明
on	off	自动获取 IP 地址
on	on	固定 IP 地址 192.168.0.9
off	on	固定 IP 地址 192.168.1.9
off	off	使用传真机网页设置的 IP 地址

拔动开关后需给设备重新通电才会生效。

1. 当软件显示:说明设备和软件已联接上,可以使用了

Jax2				X
2007	UFax2			
帮助	UFax2			
		6	83	E

2. 点设备图标右键进入设备网页:相关的参数设定(默认是直接自动接收的,可以不修改)

网页的用户名和密码都是: admin



3. 本电脑分机号:

NPF301:本电脑分机号为:802.803.804 NPF601:本电脑分机号为:801-832,启用传真功能打勾,分机当前口令:12345 NPF701:本电脑分机号为:801-896,启用传真功能打勾,分机当前口令:12345 注意:本电脑分机号每台电脑一个号,不能相同

4.双击帮助,里面有详细的使用说明



电脑 IP 地址查询如下图:



快速固定设备 IP,如果你电脑 IP 是以下二个网段的可以通过开关固定设备 IP

第一种: 192.168.1.X

设备开关1上.2下,重新通电,设备 IP 就固定为 192.168.1.9

第二种: 192.168.0.X

设备开关1下.2下,重新通电,设备 IP 就固定为 192.168.0.9

注意: 拔动开关后需重新通电方生效

软件没自动检测到设备的常见问题

- 1. 检查网线是否接好,接好后设备四个指示灯都会亮.
- 2. 设备和电脑是否在同一个路由器下。
- 3. 关闭防火墙和杀毒软件,特别是 WINDOWS 防火墙
- 4. 选择电脑网卡绑定
- 5. 看开关是否拔错,拔动开关后需重新通电方生效

一,操作完上述5项后,点软件上的设备管理图标

U ax2	X
2000	
帮助	
	/ 🖂 💽 😫 🗔
2	/ 🐱 💽 🐺 📃 🗔

单机版(Npf-101-V1/V2	2)	UFax2 USB设备 (Npf-101-	V12)			
sta med			UFax2网络设备		ninini Norazan	Treaser	Takes
类型	使用	设备名称	IP地址	活动	UDFP	UPNP	UD:

就完名称便可

如以上还没解决可联系在线客服或查看软件上的帮助